

gorenje

Kavni mlinček

Mlin za kavu

Kavni mlin

Мелница за кафе

Coffeegrinder

Mikserręczny

Mlýnekna kafe

Мелница за кафе

Кофемолка

Râşniță de cafea

Kávédaráló

Mlýnky na kávu



**SMK 150 W
SMK 150 B**

Navodilo za uporabo SI

Upute za uporabu BIH HR

Uputstva za upotrebu BIH SRB MNE

Упатства за употреба MK

Instructions for use GB

Instrukcja obsługi PL

Návod na obsluhu SK

Инструкции за употреба BG


Інструкції з експлуатації UA

Instrucțiuni de utilizare RO

Használati útmutató H

Návod k obsluze CZ

SI	Navodila za uporabo	3
HR, BIH	Upute za uporabu	4
SRB, MNE	Uputstvo za upotrebu	5
MK	Упатства за употреба.....	6
EN	Instruction manual	7
PL	Instrukcja obsługi.....	9
SK	Návod na obsluhu	10
BG	Инструкции за употреба	12
UA	Інструкція з експлуатації	13
RO	Instrucțiuni de utilizare	15
HU	Használati útmutató	16
CZ	Návod k obsluze	18



Opis

- 1 Pozorov pokrov z varnostnim stikalom
- 2 Ohišje
- 3 Posoda
- 4 Nož
- 5 Časovnik
- 6 Kontrolna lučka
- 7 Priklučni kabel

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite navodila za uporabo ter jih shranite, če bi jih v prihodnosti še potrebovali. V primeru uporabe, ki ni v skladu z navodili, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
- Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejеле ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata.
- Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njim ne bodo igrali.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več in so nadzorovani.
- Nikoli ne pustite aparata v bližini otrok brez skrbnega nadzora. Otroci in invalidi smejo aparat uporabljati le pod nadzorom.
- Preverite, če navedena napetost in tok na napisni tablici ustreza značilnostim električne napeljave v vašem domu.
- Aparat je namenjen le domači uporabi, v zaprtih prostorih.
- Takoj po končani uporabi izključite aparat iz električne energije. Aparat mora biti izključen tudi med vsakim čiščenjem.
- Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem delov izključite aparat iz električnega omrežja.

- Ne uporabljajte aparata, če ta ne deluje pravilno ali če je poškodovan. Če pride do tega, prosimo, pokličite pooblaščen servisni center.
- Ne odprite pokrova, dokler se rezilo povsem ne zaustavi.
- Kakršenkoli poseg, ki ne sodi v redno čiščenje in vzdrževanje, sme opraviti le pooblaščen serviser.
- Nikoli ne potopite aparata, električnega kabla ali vtikača v vodo ali v drugo tekočino.
- Pazite, da električni priključni kabel ne bo visel iz delovne površine in da ne bo v dosegu otrok.
- Električni priključni kabel ne sme biti v bližini vročih delov aparata ali drugih virov vročine oz. se teh ne sme dotikati; prav tako ne sme biti postavljen na oster rob.
- Če sta električni priključni kabel ali vtikač poškodovana, ne uporabljajte aparata. Da se izognete tveganju, naj te dele zamenja le pooblaščen serviser.
- Za Vašo lastno varnost priporočamo, da uporabljate le pripomočke ter nadomestne dele, namenjene uporabi z Vašim aparatom.
- Kakovost vseh aparatorjev je skrbno pregledana, prav tako je bila posebej preskušena njihova praktična uporabnost oz. priručnost.
- Z rezilom ravnajte zelo previdno, saj je izjemno ostro.
- Nikoli ne uporabljajte rezila, razen v stekleni skledi.
- Raven hrupa: Lc < 80 dB(A).

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

Varnostna navodila za uporabo aparata

- Kavni mlín je namenjen le za mletje kave.
- Kavni mlín prične delovati, ko pravilno namestite pokrov, na katerem je varnostno stikalo.
- Kadar aparata ne uporabljate ali kadar ga čistite, prekinite dovod električne energije aparatu (izvlecite vtič priključne vrvice iz vtičnice).
- Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja. V primeru poškodb aparata ali priključne vrvice popravilo prepustite strokovnjaku.

Zmogljivost

V posodo lahko nasujete do 36 g kavnih zrn.

Mletje kave

Skledo napolnite z želeno količino kave (največ 36g). Nanjo postavite pokrovko s stikalom.

Z nastavljivo časa mletja nadzirate tudi kakovost oz. lastnosti mlete kave.

Cas mletja nastavite z gumbo za nastavitev časa mešanja. Ko se čas izteče, naprava samodejno preneha delovati.

Stikalo pritisnite navzdol.

Kako fino ali grobo je kava zmleta, je odvisno od količine kavnih zrn in časa mletja.

Sprostite stikalo in počakajte, da se nož ustavi, nato odstranite pokrov.

Čiščenje

Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič priključne vrvice iz vtičnice! Posodo in pokrov kavnega mlina očistite s ščetko ali suho krpo.

Ohišje lahko obrišete s suho krpo.

OKOLJE

Aparata po preteklu življenjske dobe ne zavržite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorate k ohranitvi okolja.

GARANCIJA IN SERVIS


Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo!

GORENJE vam želi obilo zadovoljstva pri uporabi vašega aparata!

Pridržujemo si pravico do sprememb!

HR, BIH



Opis

1 Proziran poklopac sa sigurnosnim prekidačem.

2 Kućište

3 Posuda

4 Nož

5 Timer

6 Pilot lampa

7 Prikljucni kabel s utikačem

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte upute za uporabuprije prve uporabe Vašeg uređaja, te ih sačuvajte za uporabu u budućnosti.
- Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im

slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.

- Cišenje i korišnico održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom.
- Svako korištenje koje nije u skladu s ovim uputama ne povlači za sobom bilo kakvu odgovornost.
- Nikada ne ostavljajte uređaj na dohvat djece, sve dok nisu posebno nadgledana. Ukoliko je uređaj korišten od strane male dijice ili invalidnih osoba, takove osobe moraju biti posebno nadzirane.
- Uverite se da Vaš uređaj je uskladen s električnom mrežom u Vašem domu.
- Vaš uređaj je namijenjen jedino za uporabu u domaćinstvu i nije za vanjsku uporabu.
- Izklučite Vaš uređaj odmah po završetku uporabe, ta kada ga čistite.
- Izklučite uređaj prije postavljanja ili vađenja pomicnih dijelova.
- Ne koristite uređaj ukoliko ne radi korektno, odnosno ukoliko je oštećen. U tim slučajevima, molimo Vas kontaktirajte ovlašteni servis.
- Ne otvarajte uređaj sve dok se nožići ne zaustave.
- Bilo kakva intervencija od strane kupca, osim čišćenja i održavanja, se ne preporuča, već će to obaviti ovlašteni servis.
- Nikada ne stavljajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Nikda nemojte dozvoliti da kabel visi na dohvat dijeca.
- Kabel nikada ne smije biti u blizini ili u kontaktu s zagrijanim dijelovima Vašeg uređaja, odnosno u blizini izvora toplosti i najzad, ne smije dodirivati oštре predmete.
- Ukoliko je kabel ili utikač oštećen, ne koristite uređaj. Da bi izbjegli bilo kakav rizik, kabel i utikač moraju biti pregledani i popravljeni u ovlaštenom servisu.
- Za Vašu sigurnost, koristite jedino opremu i dijelove koji su priloženi uz uređaj.
- Rukujte s nožićima uz veliki oprez : Ekstremno su oštři
- Nikada ne koristite nožiće izvan staklene zdjelice.
- Razina buke: Lc < 80 dB (A).

Upute za bezbjedno rukovanje aparatom

- Mlinac za kavu namijenjen je samo za mljevenje kave.
- Mlinac započinje djelovati kada pravilno namjestite poklopac, na kojem se nalazi sigurnosni prekidač.
- Kada aparat ne koristite ili kada ga čistite, prekinite dovod električne energije aparatu (izvucite utikač priključnog kabala iz utičnice).
- Za aparat nije potrebno posebno održavanje. U slučaju kvara aparata ili priključnog kabala popravak prepustite stručnjaku.

Zapremnina

U posudu možete nasuti do 36 g zrnaca kave.

Mljevenje kave

Napunite uređaj određenom količinom kave (najviše 36g). Pokrijte poklopcem s prekidačem. Kakvoču mljevenja možete nadzirati odabirom različitog vremena trajanja mljevenja. Gumbom vremenskog prekidača podešite vrijeme mljevenja. Kad vremenski prekidač završi s odbrojavanjem, rad uređaja automatski se zaustavlja. Pritisnite prekidač nadolje. Finoča samljevene kave ovisi o količini nasutih zrnaca kave i o vremenu mljevenja.

Ispustite prekidač i pričekajte da se nož zaustavi, te odstranite poklopac.

Čišćenje

Prije čišćenja prekinite dovod električne energije aparatu. Posudu i poklopac mlinca očistite četkicom ili suhom krpom. Kućište možete obrisati vlažnom krpom.



Okolina

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uручен prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Garancija i servis


Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, обратите se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za profesionalnu uporabu!

**GORENJE
VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAŠIM
APARATOM!**

Pridržavamo pravo do promjena!

SRB, MNE, BIH



Opis

- 1 Proziran poklopac s bezbednosnim prekidačem.
- 2 Kućište
- 3 Posuda
- 4 Nož
- 5 Dugme za uključenje vremenskog prekidača (tajmer)
- 6 Pilot lampa
- 7 Priključni kabal sa utičnicom

VAŽNA UPOZORENJA

- Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre prve upotrebe aparata i sačuvajte ih za buduće korišćenje: svako korišćenje koje nije u skladu sa uputstvima oslobada proizvođača bilo kakve odgovornosti.
- Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim ako su pod stalnim nadzorom. Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan nacin i razumeju povezane opasnosti.
- Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu pod nadzorom.
- Uvek ostavljajte aparat van domaća dece, osim ako je pod nadzorom. Ako aparat koriste mala deca ili invalidna lica, aparat mora biti pod stalnim nadzorom.
- Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara naponu u Vašoj kućnoj instalaciji.
- Vaš aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu, u zatvorenom prostoru.
- Isključite Vaš aparat odmah posle upotrebe i prilikom čišćenja.
- Isključite aparat pre stavljanja ili skidanja delova.
- Nemojte koristiti aparat ako nije u ispravnom stanju ili ako je oštećen. U tom slučaju, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis.
- Nemojte otvarati aparat sve dok se nož ne zaustavi.
- Sve intervencije na apарату, osim čišćenja i održavanja, treba da se vrše u ovlašćenom servisu.
- Nemojte nikada potapati aparat, električni gajtan ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Nemojte nikada ostavljati električni gajtan na dohvrat ruke deci.
- Električni gajtan ne sme nikada biti u blizini ili kontaktu sa vrelim delovima aparat-a, niti u blizini izvora topline ili na oštrog ivici.
- U slučaju oštećenja električnog gajtana ili utikača, nemojte koristiti aparat. Radi izbegavanja bilo kakvog rizika, oni se moraju zamjeniti u ovlašćenom servisu.
- Radi Vaše lične bezbednosti, koristite samo one dodatke i rezervne delove koji odgovaraju Vašem aparatu.
- Svi aparati podležu strogoj kontroli kvaliteta. Uputstva za praktičnu upotrebu data su uz određene nasumice odabранe aparate.
- Rukujte nožem sa velikom pažnjom : Veoma je oštar.
- Nemojte nikada koristiti nož van staklene posude.
- Nivo buke: Lc < 80 dB (A).

AKO PRVI PUT KORISTITE VAŠ APARAT

МК

Upute za bezbedno rukovanje aparatom

- Mlinac za kafu namenjen je samo za mlevenje kafe.
- Mlinac započinje da deluje kad pravilno namestite poklopac, na kojem se nalazi bezbednosni prekidač.
- Kada aparat ne koristite ili kada ga čistite, prekinite dovod električne energije aparatu (izvucite utikač priključnog gajtana iz utičnice).
- Aparat nije potrebno posebno održavati. U slučaju kvara aparata ili priključnog gajtana popravak prepustite stručnjaku.

Kapacitet

U posudu možete da nasujete do 36 g zrnaca kafe.

Mlevenje kafe

Napunite uređaj određenom količinom kafe (najviše 36g). Pokrijte poklopcom s prekidačem.

Kvalitet mlevenja možete da kontrolišete izborom različitog vremena trajanja mlevenja.

Dugmeštom tajmera izaberite vreme mlevenja. Kad tajmer završi s odbrojavanjem, rad uređaja automatski se zaustavlja.

Pritisnite prekidač nadole.

Finoča samlevene kafe ovisi o količini sipanih zrnaca kafe i o vremenu mlevenja.

Ispustite prekidač i pričekajte da se nož zaustavi, te odstranite poklopac.

Čišćenje

Pre čišćenja prekinite dovod električne energije aparatu. Posudi i poklopac mlinca očistite četkicom ili suvom krpom.

Kućište možete da obrišete vlažnom krpom.

Zaščita okoline


Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spričicete potencijalne negativne posledice na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnijih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.



Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, обратите се lokalном продавцу Gorenja, или одлу Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za komercijalnu upotrebu!



Опис

1 Прозирен капак со безбедносен прекинувач.

2 Кукиште

3 Сад

4 Ној

5 Сати једно притискање на копчето

6 Пилот ламба

7 Мокта кабел со приклучоци

Општи упутства за безбедност

Ве молиме внимателно да ги прочитате сите информацији бидејќи содржат важни упутства за безбедност, употреба и одржување на апаратот. Упутствата за употреба грижливо чувајте ги и по потреба посредујте му ги на друг корисник. Апаратот одговара на признатите технички правила и важечки проглоси за безбедност на електричните апарати. Поправки на електричните апарати смее да врши само стручњак. Нестручното поправување може да биде мошне опасно за корисникот.

Производителот не одговара за евентуална штета предизвикана поради неадекватна употреба или погрешно ракување. Корисникот на апаратот задолжително мора да ги почитува следниве предупредувања:

- Не вклучујте го апаратот ако е расипан;
- За да осигурате безбедно работење на апаратот при приклучувањето и вклучувањето земете ги во предвид податоците на написната табличка;
- Во случај на дефект исполнете го апаратот од електричната мрежа (извадете го приклучокот на приклучниот кабел од штекерот);
- Овој апарат можат да го користат деца кои веќе наполниле 8 години, лица со намалени физички, сетилни или ментални способности како и лица кои немаат доволно искуство и знаење ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбрале опасностите кои можат да се појават. Децата мора

**GORENJE
VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU S
VASIM APARATOM!**

Pridržavamo pravo do promena!

постојано да се под надзор за да се осигурате дека тие не си играат со апаратот.

- Чистењето и корисничкото одржувањето не треба да го изведуваат деца кои не наполните 8 години и кои не се под надзор.
- При тоа не влечете го приклучниот кабел, туку повлечете го приклучокот;
- Не влечете го приклучниот кабел преку острите работи и не го употребувајте за пренесување на апаратот;
- Не дозволувајте им на децата да ракуваат со апаратот;
- Апаратот чистете го само со сува или влажна крпа. При тоа задолжително извадете го приклучокот на приклучниот кабел од штекерот. Апаратот никогашне го потопувајте во вода;
- Отслужените апарати неесспособете ги за евентуална понатамошна употреба. Извадете го приклучокот на приклучниот кабел и отсечете го кабелот. Потоа отстранете го апаратот на пропишан начин.
- Ниво на бучава Lc < 80 dB (A)

Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EU за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, вакичко ширум Европа.

Упатства за безбедност при употреба на апаратот

- Мелницацата за кафе е наменета за мелење кафе.
- Мелницацата ќе почне да работи веднашпо правилното наместување на капакот , во кои е вграден безбедносен прекинувач.
- Кога мелницацата не ја употребувате или кога ја чистите, прекинете го доведуванјето на електрична енергија до апаратот (извадете го приклучокот на приклучниот кабел од штекерот).
- Апаратот не бара посебно одржување. Во случај мелницацата или приклучниот кабел да се оштетат, поправката нека ја изврши стручно лице.

Капацитет

Најднашможете да сомелете до 36 г. зрна кафе.

Мелење кафе

Во садот ставите сакано количество кафе (најмногу 36g). На садот ставите го капакот со прекинувач. Со дотерување време за мелење го надзирате и квалитетот, односно особините на меленото кафе. Време за мелење ќе дотерате со коччето за дотерување време за мешање. Штом ќе истече времето, направата самодејно ќе престане да работи.

Прекинувачот притиснете го надолу.

Колку фино или трубо е кафето сомелено, зависно е од количеството кафени зрна и времето за мелење.

Чистење

Пред чистењето извадете го приклучокот на приклучниот кабел од штекерот!
Садот и капакот на мелницацата чистете ги со четка или со сува крпа.
Кукиштето можете да го избришите со сува крпа.

Сервисна служба

Доколку апаратот се расипе на располагање ви е стручно способен продавач односно нашата сервисна служба. Апаратот можеме да веднашда го провериме со современите дијагностички апарати и по потреба веднашда го поправиме.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен отпад, туку во официјална колекција наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува животната средина.


ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за грижа на корисници во вашата земја (види телефонски број во меѓународната гаранција). Ако вашата земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство.

Не е за комерцијална употреба!

**GORENJE
ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ
УПОТРЕБАТА НА ВАШИОТ АПАРАТ!
Го задржуваме правото до промени.**

EN



Description

- 1 Transparent lid with safety switch
- 2 Housing
- 3 Container
- 4 Fly cutter
- 5 Timer push button

- 6 Pilot lamp
- 7 Power cord with plug

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the instructions for use carefully before using + your appliance for the first time and retain them for future use: any use which does not conform to the instructions will absolve from any liability.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Never leave the appliance within reach of children unless they are supervised. The use of this appliance by young children or by disabled persons must be supervised at all times.
- Make sure the power rating of your appliance does in fact match that of your electrical system.
- Your appliance is intended only for domestic use, indoors.
- Unplug your appliance as soon as you have finished using it and when you are cleaning it.
- Unplug before inserting or removing parts.
- Do not use the appliance if it is not working correctly if it has been damaged. If this happens, please contact an approved service centre.
- Do not open until blade stop.
- Any intervention apart from normal cleaning and maintenance by customer must be performed by an approved service centre.
- Never put the appliance, the power cord or the plug into water or any other liquid.
- Never allow the power cord to hang down within reach of children.
- The power cord must never be close to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or rest on a sharp edge.
- If the power cord or the plug are damaged, do not use the appliance. To avoid any risk, these must be replaced by an approved service centre.
- For your own safety, use only the its accessories and spare parts which are suited to your appliance.
- All appliances are subjected to strict quality control. Practical user tests are performed with appliances selected at random, which explains any signs of use.
- Handle the blade with great care : It is extremely sharp.
- Never use the blade, out of the glass bowl.
- Noise level: Lc < 80 dB(A)

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

USING YOUR APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

Safety Instructions for Use of the Appliance

- Coffee grinder is used only for grinding coffee.
- The coffee grinder starts operating only when the lid with safety switch is correctly placed on top.

- Leave the appliance to cool for about an hour after three consecutive uses without interruption.
- Disconnect the power lead from the mains when the appliance is idle and during cleaning.
- The appliance requires no special maintenance. In the event of damage to the appliance or to the mains power lead, leave the repair to the authorized personnel.

Capacity

Up to 36 g of coffee beans can be put in the container.

Coffee grinding

Fill with the required amount of coffee (max.36g). Put on lid with switch.

You can control the quality through setting different grinding time.

Remove the Timer push button to set the time, when the timer goes to your setting time the appliance will stop automatically.

Press switch down.

The fineness of the ground coffee depends on the quantity of beans and the grinding time.

Cleaning

Always pull out the mains power lead before cleaning the appliance!

Clean the container and lid with a brush or dry cloth.

Wipe the casing with a damp cloth.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.


Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

For personal use only!

Subject to changes.

**GORENJE WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHEN USING YOUR APPLIANCE**
We reserve the right to any modifications!



Opis

- 1 Przezroczysta przykrywka z przełącznikiem bezpieczeństwa
- 2 Obudowa
- 3 Pojemniczek
- 4 Noże
- 5 Przycisk ustawienia czasu
- 6 Lamka sygnalizacyjna
- 7 Kabel przyłączeniowy

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- W przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedosiadające lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane z użyciowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru w pobliżu dzieci.
- Należy sprawdzić, czy podana wartość napięcia i mocy, znajdującej się na tabliczce znamionowej, odpowiadają charakterystykom instalacji elektrycznej w Państwa domu.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, w zamkniętych pomieszczeniach.
- Natychmiast po zakończonej pracy, od urządzenia należy odłączyć dopływ energii elektrycznej.

- Urządzenie musi być wyłączone również podczas każdego czyszczenia.
- Nie należy użytkować urządzenia, jeżeli nie działa ono prawidłowo lub gdy jest uszkodzone. W takim wypadku należy bezzwłocznie zawiadomić upoważniony serwis naprawczy.
- Nie należy otwierać pokrywy, dopóki ostrze nie uległo całkowitemu zatrzymaniu.
- Jakiekolwiek interwencje, która nie należy do procedury czyszczenia czy konserwacji, może dokonać jedynie upoważniony pracownik serwisu.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla elektrycznego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Należy uważać, aby elektryczny kabel przyłączający nie zwisał z blatu roboczego i aby był niedostępny dla dzieci.
- Elektryczny kabel przyłączający nie powinien znajdować się w pobliżu, bądź dotyczyć rozgrzanych części urządzenia lub innych źródeł ciepła.
- W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego lub wtyczki, urządzenia nie należy używać. Aby zapobiec wypadkowi, część tę powinien wymienić jedynie upoważniony pracownik serwisu.
- Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się, aby używać jedynie tych akcesoriów lub części zamiennej, które przeznaczone są dla danego urządzenia.
- Jakość wszystkich urządzeń jest dokładnie sprawdzana, testuje się je również ze względu na praktyczność użytkowania i poręczność samych urządzeń.
- Z nożem należy się obchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ jest on wyjątkowo ostry.
- Noża nigdy nie należy używać poza szklaną misą.
- Poziom hałasu: Lc < 80 dB (A)

PIERWSZE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Ważne

Urządzenie jest zabezpieczone podczas transportu przez odpowiednie opakowanie. Opakowanie jest wykonane z przyjaznych dla środowiska materiałów, które należą jako cenne surowce wtórne oddać do najbliższego punktu skupu. W związku z składowaniem wysłużonych urządzeń należy zasiegnąć informacji we właściwej kompetentnej instytucji.

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/EU o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzenia

- Młynek do kawy przeznaczony jest do mielenia kawy.
- Młynek do kawy zacznie działać po prawidłowym umieszczeniu pokrywy, na której znajduje się przełącznik bezpieczeństwa.
- Po zakończeniu użytkowania lub podczas czyszczenia należy przerwać dopływ energii elektrycznej do urządzenia (wyciągnąć z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego).
- Urządzenie nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego naprawy może dokonać jedynie fachowiec.

Wydajność

Do pojemnika można wsypać do 36 g ziarn kawy.

Mielenie kawy

Pojemniczek należy napełnić żądaną ilością kawy (najwyżej 36 g). Należy zamknąć go przykrywką z przełącznikiem.

Ustawiając czas mielenia, określa się zarazem jakość czy też właściwości zmieionej kawy.

Czas mielenia należy ustawić za pomocą przycisku ustawienia czasu mielenia. Po upływie nastawionego czasu urządzenie samoczynnie przestanie działać.

Przełącznik należy przycisnąć w dół.

To, czy kawa zostanie zmieiona na drobno czy na grubo, zależy od ilości mielonych ziaren i czasu mielenia.

Przełącznik należy zwolnić i odczekać, aż noże przestaną się obracać, a następnie zdjąć przykrywkę.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem wtyczkę przewodu zasilającego zawsze należy wyciągnąć z gniazdka!

Pojemnik i pokrywę młynka do kawy należy czyścić szczoteczką lub suchą ściereczką.

Obudowę można wytrzeć suchą ściereczką.

Środowisko


Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.

Gwarancja i serwis naprawczy

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

SK



Opis

- 1 Priehľadný vrchnák s bezpečnostným prepínačom.
- 2 Stojan
- 3 Nádoba
- 4 Otočný nôž
- 5 Tlačidlo časovača
- 6 Kontrolka
- 7 Sieťový kábel so zástrčkou

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípad budúceho použitia: každé.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálou schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ poznajú súvisiace riziká.
- Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru.
- použite v rozpore s pokynmi v návode spôsob stratu záruky.
- V blízkosti zariadenia nikdy nenechávajte deti bez dozoru. Pri používaní tohto zariadenia deťmi musí byť vždy kontrolované.
- Skontrolujte, že napätie v elektrickej zásuvke je zhodné s napájacím napätiom zariadenia.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie, v interéri.
- Zariadenie odpojte ihneď po použití a vyčistite ho.

GORENJE

**ŻYCZY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI
PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

- Pre pripájaním alebo odpájaním príslušenstva vždy odpojte zariadenie od siete.
- Zariadenie nepoužívajte, ak nepracuje správne alebo ak bolo poškodené. Ak nastane tátu situácia, obráťte sa na predajcu alebo servis.
- Neotvárajte pokiaľ sa nezastaví čepel.
- Každý zásah do zariadenia okrem čistenia a údržby musí vykonať autorizovaný servis.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie, sieťový kábel alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Nikdy nenechávajte visieť sieťový kábel na dosah ruky malých detí.
- Sieťový kábel nikdy nesmie byť v blízkosti alebo v kontakte s horúcimi časťami zariadenia, blízko zdrojov tepla alebo ostrých hrán.
- Ak je sieťový kábel alebo zástrčka poškodená, zariadenie nepoužívajte. Na zabránenie možných rizík musí byť kábel alebo zástrčka vymenená autorizovaným servisom.
- Pre vašu bezpečnosť používajte len príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú určené pre vaše zariadenie.
- Všetky zariadenia sú podriadené prísnnej kvalitatívnej kontrole. Vykonané užívateľské testy sú vykonané na náhodne vybratých zariadeniach, ktoré testujú možnosti používania.
- S čepelou zaobchádzajte veľmi opatrne: Je extrémne ostrá.
- Nikdy nepoužívajte čepel mimo misky.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je < 80 dB(A)

Toto zariadenie je označené podľa Európskej smernice 2012/19/EU o Likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica je rámcom Európskej platnosti pre návratnosť a recykláciu starých elektrických a elektronických zariadení.

PRVÉ POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA ZLOŽENIE A ROZOBRASTIE ZARIADENIA

Bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Mlynček na kávu je určený len na mletie kávy.
- Mlynček na kávu začne fungovať, keď je správne umiestnené veko, na ktorom je bezpečnostný spínač.
- Po treťom mletí kávy bez prerušenia nechajte mlynček približne 60 sekúnd oddychovať.
- Keď mlynček nepoužívate alebo keď ho čistite, musíte prerušíť prívod elektrického prúdu k spotrebiču (vytiahnite zástrčku zo zásuvky).
- Mlynček nevyžaduje osobitnú údržbu. V prípade poruchy mlynčeka alebo prípojnej šnúry zverte opravu do rúk odborníkovi.

Napätie a typ

Vid' výrobný štítok na spotrebiči.
Spotrebič zodpovedá smernici Európskeho spoločenstva č. 89/336 ohľadom odstránenia rušenia rozhlasového príjmu s doplňujúcou smemnicou č. 73/23.

Výkon

Do nádoby môžete nasypať do 36 g zrnkovej kávy.

Mletie kávy

Naplňte požadovaným množstvom kávy (max. 36 g). Prikryte vrchnákom s prepínacom. Môžete nastaviť kvalitu pomocou nastavenia rôznej doby mletia. Stlačením tlačidla Timer zadáte dobu, keď časovač dovrší nastavenú dobu, spotrebič sa automaticky vypne. Stlačte prepínač nadol. Jemnosť mletej kávy závisí od množstva zrniek a doby mletia. Na dosiahnutie požadovanej kvality mletej kávy použite nasledujúcu tabuľku:

Mletie kávy do espresso kávovaru

Na prípravu espresso kávy je potrebná jemne mletá káva, bez ohľadu na druh kávy a stupeň praženia. Do nádoby mlynčeka na kávu nasypťte espresso kávu a zmeľte ju podľa nasledujúceho pokynu:
12 g pre dve šálky - max. čas mletia pribl. 10 sekúnd
24 g pre štyri šálky - max. čas mletia pribl. 15 sekúnd
36 g pre osem šálok - max. čas mletia pribl. 25 sekúnd
Na nasýpanie zrnkovej kávy používajte odmerku, ktorá je v príslušenstve kávovaru. Jedna odmerka je približne 8 g.

Čistenie

Vždy pred čistením vytiahnite prípojnú šnúru zo zásuvky! Nádobu a veko čistite kefkou alebo suchou handričkou.

Životné prostredie

Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné prostredie.


Záruka & servis

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.

Len pre použitie v domácnosti!

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!



Описание на уреда

1. Прозрачен капак с предпазен ключ
2. Корпус
3. Резервоар за сипване на кафето
4. Нож за мелене
5. Време бутон
6. Пилотен лампа
7. Захранващ кабел с куплунг

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете цялата инструкция преди да използвате уреда. Препоръчително е да съхранявате тези инструкции на сигурно място и при необходимост да ги използвате за възможност.
- Когато деца използват уреда, е необходимо да се наблюдават с повишено внимание.
- Този уред може да се използва от лица над 8 години и хора с намалени физически, психически или съективни способности, или такива без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани по повод рисковете, които носи употребата на уреда.
- Деца не бива да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца под 8 години и не са под надзор.
- Волтажа на електрическата мрежа трябва да отговаря на волтажа посочен на долната страна на уреда.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, не използвайте навън.
- Винаги изключвайте уреда, след като приключите работа с него и преди да го почистите.

- Изключвайте уреда от захранването, когато сваляте приставките и частите му.
- Не използвайте уреда, когато е повреден и не работи правилно. В такъв случай се обрнете към оторизиран сервиз.
- Не отваряйте капака, докато не спре въртенето на ножа.
- Всички ремонти и поправки трябва да се извършват само от оторизиран техник. Не правете това сами.
- Не поставяйте основата на уреда, кабела или щепсъла във вода или друга течност.
- Не позволявате кабела и щепсъла да бъде достъпен за деца.
- При работа внимавайте кабела да не се оплете и да не се докосва до горещи повърхности.
- Не използвайте уреда, когато е повреден кабела или щепсъла или ако уреда е в неизправност, или ако е изпускан или повреден. Обрнете се към оторизиран и квалифициран сервиз за установяване на дефект, подмяна на частта или ремонт на уреда.
- Използване на приставки различни от тези в комплекта не е препоръчително, тъй като може да предизвика електрически удар или огън, което да нареди човека, който работи с комбайна.
- Внимателно работете с ножка за рязане: много е остър.
- Никога не използвайте ножа извън стъклена купа.
- Ниво на шума: Lc < 80 dB(A)

Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2012/19/EU, касаеща излизане от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Директивата очертава основните принципи, валидни в Европа, за въръщане и рециклиране на излизано от употреба електрическо и електронно оборудване.

КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Унищожаване

По време на транспорта, уредите са защитени максимално чрез подходяща опаковка, за която се използват екологично чисти материали, които могат да бъдат предадени за преработка. Когато уредът излезе извън употреба той трябва да бъде занесен на подходящото за унищожаване място.

Инструкция за употреба

- Използвайте уреда само за мелене на кафе.
- Кафемелачката започва да работи само, ако капака с предпазния ключ е поставен правилно.
- След като сте използвали уреда три пъти без прекъсване, направете пауза поне 60 мин.
- Винаги изключвайте уреда след приключване на работа и преди да го почистявате.
- Уредът няма специални изисквания относно поддръжката. Всякакви поправки на уред или кабела се извършват само от квалифициран сервизен техник

Волтаж и тип

Вижте стикера с информация на уреда. Уредът е в съответствие с международните директиви 89/336/EWG относно електромагнитната съвместимост и 73/23/ EWG относно границите на напрежението.

Капацитет

Резервоарът за кафе събира около 36 г. кафе на зърна..

Мелене на кафе

Напълнете с необходимото количество кафе (max.36g). Сложете капака с ключ. Можете да контролирате качеството чрез определянето на различни смилане време. Премахване на бутон таймера за задаване на време, когато таймера въввли към създаване време уреда ще спре автоматично. Пъес Switch надолу. За чистота на земята кафе зависи от количеството на боб и смилане време.

Почистване

Почиствайте само когато уреда е спрян и изключен от захранването. Почиствайте резервоара и капака с четка или суха кърпа. Капака може да се мие и с топла вода. Корпъст избръсвайте с влажна кърпа.

Опазване на околната среда


След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances].

Само за лична употреба!

UA



Опис приладу

1. Прозрачная крышка с кнопкой вкл./выкл.
2. Корпус
3. Чаша для помола
4. Нож
5. Таймер
6. Лампочка-индикатор
7. Присоединительный кабель

Турбота про довкілля - ми використовуємо перероблений папір.

Перед тим, як прочитати інструкцію, відкрийте сторінку з малюнками.

Вказівки по техніці безпеки

Уважно прочитайте інструкція для експлуатації приладу. Зберігайте інструкцію для подальшого користування.
Цей прилад працює відповідно до загально прийнятих технічних правил та вимог по безпечній експлуатації електричних приладів. Ремонт електричного обладнання повинен проводити лише фахівець. Виробник не несе відповідальність за будь-які пошкодження, які виникли в наслідок не виконання вимог інструкції та не правильного користування приладом. Сложивч повинен враховувати наступне:

- Приєднання та використання приладу вказано в таблиці основних значень на корпусі приладу.
- Не приєднуйте прилад, якщо провід або сам прилад пошкоджено.
- Завжди від'єднуйте прилад з електромережі після використання або при пошкодженні.
- При вимкненні приладу з електромережі, не тягніть за провід.
- Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до прибору, лише за умови постійного нагляду дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з приладом. За умови чітких інструкцій, розяснень з приводу безпечної використання або під наглядом

GORENJE

желанията Ви много удоволствие, когато използвате вашето устройство
Ние си запазваме правото да внася промени!

дорослої здорової людини , даним приладом можуть користуватись діти старші за 8 років, люди з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями, особи без досвіду використання прилада.

- Не можна:
- щоб провід торкався гарячих частин;
- тягти провід вздовж гострих країв;
- використовувати провід для перенесення приладу.
- Ремонтні роботи та сервісне обслуговування повинні проводити фахівець сервісної служби.
- Не допускайте дітей до приладу без нагляду дорослих.
- Протирайте прилад сухою або вологою ганчіркою, попередньо вимкнувши його з електромережі. Ніколи не занурюйте прилад у воду.
- Якщо прилад зношений, вимкніть з електромережі, перевірте провід та зателефонуйте фахівцю сервісного центру.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань,крім випадків користування. під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку іх життя. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроям. Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- Рівень шуму: Lc < 80 dB (A)

Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Утилізація

Для упакування наших приладів використовуються екологічно чисті матеріали, які можна зберегти, знищити або вдруге використати, не завдаючи шкоди довкіллю.

Для утилізації приладу зверніться в органи місцевого управління або до Вашого постачальника.

Поради щодо безпеки при використанні приладу

- Перемелюйте лише зерна кави в цьому приладі.
- Прилад буде працювати лише при правильно зачиненій кришці з безпечним перемикачем.
- Вимкніть прилад з електромережі, коли не користуєтесь ним або при очищенні.
- Прилад не потребує технічного обслуговування. При виникненні пошкодження необхідно поміняти лише комплектуючу приладу.

Місткість

В стакан одночасно можна помістити до 36 г кавових зерен.

Мелення кави

Засыпьте зерна в чашу для помола (не более 36 г). Закройте крышку.

Степень помола кофе зависит от продолжительности помола.

Продолжительность помола устанавливается ручкой таймера. По истечении установленного

времени кофемолка автоматически выключается.

Нажмите кнопку вкл./выкл.

Степень помола зависит также от количества зерен кофе.

Отпустите кнопку вкл./выкл., подождите, пока нож остановится и откройте крышку.

Очищення

Перед очищением заведи вимикайте прилад з електромережі!

Стакан та кришку чистіть щіточкою або сухою ганчіркою.

Кришку також можна помити холодною або лед'яною водою.

Корпус протріть вогокою ганчіркою.

Навколошнє середовище


Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Для використання тільки в домашньому господарстві!

GORENJE
VĂ DOREŞTE SĂ FOLOȘIȚI PRODUSELE
NOASTRE CU MULTĂ PLĂCERE
Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!



Descriere

- 1 Capac transparent cu întrerupător de siguranță
- 2 Carcasa
- 3 Recipient
- 4 Freză monodentată
- 5 Buton de comandă regulator
- 6 Bec de semnalizare
- 7 Cablu de legare la rețea cu ștecher

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Cititi cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi aparatul dumneavoastră pentru prima dată și păstrați-le pentru o eventuală consultare : orice utilizare care nu sunt conforme instrucțiunilor vă va anula garanția.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai cu condiția supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg risurile implicate. Copiii trebuie supravegheați, pentru a se asigura ca nu se joacă cu aparatul. Curătarea și întreținerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă acestia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor dacă nu sunt supravegheați. Trebuie să supravegheați mereu utilizarea acestui aparat de către copii sau persoane cu dizabilități.
- Asigurați-vă că puterea nominală a aparatului dumneavoastră se potrivește cu puterea sistemului dumneavoastră de electricitate.
- Aparatul dumneavoastră este conceput doar pentru uz casnic, în spațiile interioare.
- Deconectați aparatul din priză când nu este în funcționare și atunci când îl curățați.

- Deconectați aparatul din priză înainte de a introduce sau a scoate componente.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta nu funcționează corespunzător sau dacă are defecțiuni. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat.
- Nu deschideți capacul aparatului până ce nu se oprește cuțitașul.
- Orice intervenție, în afară de curățarea și întreținerea normală a aparatului de către client trebuie să fie efectuată doar de un centru de service autorizat.
- Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare cu energie electrică în apă sau în orice alt lichid.
- Nu lăsați cablul de alimentare cu energie electrică la îndemâna copiilor.
- Cablul de alimentare cu energie electrică nu trebuie să fie așezat aproape de sau să intre în contact cu componentele fierbinți ale aparatului dumneavoastră, aproape de o sursă de căldură sau să fie așezat pe o margine ascuțită.
- În cazul în care sunt avariile cablului de alimentare cu energie electrică sau ștecherul, nu mai utilizați aparatul. Pentru a evita orice risc, acesta trebuie înlocuit de către un centru de service autorizat.
- Pentru siguranța dumneavoastră, folosiți doar accesorii și piesele de schimb ale aparatului care se potrivesc aparatului dumneavoastră.
- Toate apărtele sunt supuse unui control strict al calității. Testele practice de utilizare sunt efectuate cu apărtele selectate la întâmplare, ceea ce explică anumite semne de utilizare.
- Aveți mare grijă când curățați cuțitașul : Este extrem de ascuțit.
- Nu utilizați cuțitașul în afara vasului de sticlă.
- Nivelul de zgomot: Lc < 80 dB(A)

Acest aparat este marcat în conformitate cu prevederile directivei europene 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Aceste linii directoare constituie normele-cadru pentru o perioadă de valabilitate la nivel european de returnare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

UTILIZAREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ PENTRU PRIMA DATĂ

Instrucțiuni de siguranță cu privire la utilizarea aparatului

- Râșnița de cafea este folosită doar pentru a măcina cafea.
- Râșnița de cafea începe să funcționeze atunci când capacul cu întrerupător de siguranță este așezat corect deasupra recipientului.
- Lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ o oră după trei utilizări consecutive fără întrerupere.
- Deconectați din priză cablul de alimentare cu energie electrică când nu mai utilizați aparatul și în timpul curățării acestuia.
- Aparatul nu necesită o întreținere specială. În cazul unor defecțiuni ale aparatului sau ale cablului de alimentare cu energie electrică, duceti aparatul la personalul autorizat pentru reparație.

Capacitate

Puteți pune în recipient până la 36 g de boabe de cafea.

Măcinarea boabelor de cafea

Umpleți recipientul cu cantitatea necesară de cafea (max.36g). Puneți capacul cu întreținător. Puteti controla calitatea setând timpul diferit de măcinare. Scoateți butonul de comandă regulator pentru a seta timpul, atunci când regulatorul dă timp ajunge la timpul setat, aparatul se va opri automat. Apăsați pe întreținător în jos. Finețea cafelei măcinată depinde de cantitatea de boabe de cafea și de timpul de măcinare.

Curățare

Scoateți întotdeauna cablul de alimentare cu energie electrică înainte de curățarea aparatului!

Curătați recipientul și capacul cu o perie sau o cârpă uscată.

Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă.

Mediu înconjurător


Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânați-l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajutați la conservarea mediului.

Garanție & service

Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, contactați Centrul Relații Clienti Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relații Clienti în țara dumneavoastră, mergeți la dealer-ul local Gorenje sau contactați Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje.

Numai pentru uz personal!

HU



Leírás

- 1 Átlátszó tető biztonsági kapcsolóval
- 2 Burkolat
- 3 Darálótér
- 4 Örlökés
- 5 Időzítő nyomógomb
- 6 Kijelző lámpa
- 7 Tápkábel csatlakozóval

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Készüléke első használata előtt olvassa el alaposan az útmutatót és tartsa meg későbbi felhasználásra: bármilyen nem az utasítások szerinti használat feloldás a felelősségről alól.
- A 8 évnél fiatalabb gyermeket tartsa távol a készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos felügyeletét. 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat megértették.
- Figyelni kell a gyermekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 évnél idősebb gyerekek végezhetik, de csak felügyelet mellett.
- Soha ne hagyja a készüléket gyermekek által elérhető helyen, hacsak nem felügyelet alatt állnak. E készülék kisgyermekek vagy fogvatékozás személy általi használata minden felügyelet alatt kell, hogy történjen.
- Győződjön meg róla, hogy készüléke teljesítménye teljesen megegyezik az elektromos rendszerével.
- Készülékét kizárolag otthoni, beltéri használatra szánták.
- Húzza ki a készüléket azonnal, amint befejezte a használatát, és amikor tisztítja.
- Húzza ki, mielőtt belehelyez vagy eltávolít alkatrészektől.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik helyesen, ha megsérült. Ha ez megtörnéne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy megbízott szervizközponttal.
- Ne nyissa ki, míg a penge meg nem áll.

Poate suferi modificări.

GORENJE VĂ DOREȘTE SĂ FOLOSIȚI CU PLĂCERE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ

Ne rezervăm dreptul de a face modificări!

- Bármilyen beavatkozást - eltekintve a vevő általi szokásos tisztítástól és karbantartástól - egy megbízott szervizközpontnak kell végrehajtani.
- Sose merítse a készüléket vagy a csatlakozót vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Sose hagyja, hogy a tápkábel lelőjön úgy, hogy gyermekek elérjék azt.
- A tápkábel sose legyen közel ill. ne érje el a készülék forró részeit, ne legyen közel hőforráshoz, és ne éjen hozzá éles szélekhez.
- Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ne használja a készüléket. A kockázatok elkerülése végett kijelölt szervizközpontban kell kicsérni ezeket.
- Saját biztonsága érdekében csak olyan kiegészítőt és alkatrészét használjon, melyek megfelelők készülékehez.
- Az összes készülék szigorú minőségi ellenőrzésen meggy át. Gyakorlati használat során véletlenszerűen kiválasztott készülékeken végeznek vizsgálatokat, ezzel magyarázhatóak a használat esetleges jelei.
- Kezelje a pengét nagy óvatossággal: rendkívül éles.
- Sose használja a pengét az üvegedényen kívül.
- Zajszint: Lc < 80 dB(A)

A készülék jelölései megfelelnek a WEEE (elektronikus készülékek hulladékairól szóló) 2002/96/EC európai direktíva előírásainak. Ez az előírás gyakorlatilag egy Európa szerte elfogadott elektronikus készülékek hulladékairól és azok újrafeldolgozásáról szóló irányelv.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA

Biztonsági előírások a készülék használatára vonatkozóan

- A kávédaráló kizárolag kávé darálására használatos.
- A kávédaráló csak akkor lép működésbe, ha a tető a biztonsági kapcsolóval helyesen van felhelyezve a tetejére.
- Hagya lehűlni a készüléket kb. egy órán keresztül, ha egymás után háromszor szünet nélkül használta a készüléket.
- Húzza ki a tápkábelt a hálózatról, ha a készülék nincs használatban és a tisztításkor.
- A készülék nem igényel különösebb karbantartást. Amennyiben a készülék vagy a tápkábel megsérül, bizza a javítást ezzel megbízott személyre.

Úrtartalom

36 g kávészem kerülhet a darálótérbe.

Kávédarálás

Tölts bele a kívánt mennyiségű kávét (max. 36g).

Helyezze rá a tetőt a kapcsolóval.

Beállíthatja a minőséget különböző őrlési idők megadásával.

Húzza ki az időzítő nyomógombot az idő beállításához, amikor az időzítő odáér a beállított időhöz, a készülék automatikusan leáll.

Nyomja meg a kapcsolót lefelé.

Az őrlött kávé finomsága a szemek minőségétől és az őrlési időtől függ.

Tisztítás

Mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a készülék tisztítása előtt!

Tisztítása meg a darálóteret és a tetőt egy kefével vagy száraz ruhával.

Törölje le a borítást nedves ruhával.


Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adjon le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Csak személyes használatra!



Popis

- 1 Průhledné víko s bezpečnostním vypínačem
- 2 Tělo spotřebiče
- 3 Zásobník
- 4 Mlecí nůž
- 5 Tlačítko časového spínače
- 6 Kontrolka
- 7 Síťový kabel se zástrčkou

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití, jakékoli použití, které nesplňuje pokyny, zprostříuje jakékoli odpovědnosti.
- Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat mimo dosah, nejsou-li pod trvalym dohledem. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou či mentální schopností či osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledně bezpečného používání zařízení a pokud znají související rizika. Děti by mely byt pod dohledem, aby si nemohly stímat spotřebicem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dozoru.
- Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru v dosahu dětí. Spotřebič mohou používat děti nebo postižené osoby pouze pod stálým dohledem.
- Ověřte, zda je napájet vašeho spotřebiče shodné se síťovým napětím elektrické zásuvky.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití v interiérech.
- Spotřebič vždy vypojet ze sítě po použití a při jeho čištění.
- Spotřebič vypojet ze sítě před vkládáním nebo vyjmáním jeho součástí.
- Spotřebič nepoužívejte, jestliže řádně nefunguje nebo jestliže byl poškozen. V takovém případě se obrátte na autorizovaný servis.
- Neotvírejte víko, dokud se břít nezastaví.

- Každý zásah do spotřebiče, kromě úkonů běžného čištění a údržby prováděných zákazníkem, musí provést autorizovaný servis.
- Nikdy nevkládejte spotřebič, síťový kabel nebo zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
- Nikdy nenechávejte síťový kabel viset v dosahu dětí.
- Síťový kabel se nikdy nesmí ocítit v blízkosti horkých součástí spotřebiče nebo s nimi přijít do styku, v blízkosti zdroje tepla, ani se nesmí odkládat na ostré předměty.
- Pokud se síťový kabel nebo zástrčka poškodí, spotřebič nepoužívejte. Aby se předešlo riziku úrazu, musí autorizovaný servis provést výměnu této součásti.
- V zájmu své bezpečnosti používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou pro váš přístroj určeny.
- Všechny spotřebiče podléhají přísné kontrole kvality. Spotřebiče jsou náhodně vybírány k provedení praktických uživatelských testů, které zohledňují různé možnosti použití.
- Při manipulaci s břitem dávejte mimořádný pozor: je velmi ostrý.
- Břit nikdy nepoužívejte mimo skleněnou misku.
- Hladina hluku: Lc = 72 dB(A)

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Tato směrnice je základem pro celoevropské zhodnocení a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení.

PRVNÍ POUŽITÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE

Bezpečnostní pokyny pro použití spotřebiče

- Mýnek na kávu se používá pouze k mletí kávy.
- Mýnek na kávu se spustí pouze tehdy, když je víko s bezpečnostním vypínačem správně nasazeno.
- Nechte spotřebič vychladnout asi na hodinu po třech po sobě jdoucích použitích bez přerušení.
- Odpojte napájecí kabel ze sítě, když je spotřebič v klidu nebo během čištění.
- Spotřebič nevyžaduje zvláštní údržbu. V případě poškození spotřebiče nebo síťového kabelu svěřte opravu autorizovaným osobám.

Kapacita

Do zásobníku lze vložit až 36 g kávových zrnek.

Mletí kávy

Nasypete požadované množství kávy (maximálně 36 g). Nasadte víko s vypínačem.

Kvalitu můžete regulovat nastavením různé doby mletí. Pro nastavení doby mletí vytáhněte tlačítko časového spínače, když časový spínač dosáhne doby nastavení, spotřebič se automaticky zastaví. Stiskněte vypínač.

Jemnost namleté kávy závisí na množství zrnek a na době mletí.

Čištění

Před čištěním spotřebiče vždy odpojte napájecí kabel ze sítě!

Zásobník a víko čistěte kartáčkem nebo suchým hadříkem.

Tělo spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.

Zákaznický servis

Jestliže dojde k poškození spotřebiče, váš obchodní zástupce nebo naše servisní oddělení vám ochotně pomohou. S použitím moderních diagnostických přístrojů ihned zkонтrolujeme váš spotřebič a v případě potřeby ho opravíme.

Podléhá změnám.

**SPOLEČNOST GORENJE VÁM PŘEJE MNOHO
PRIJEMNYCH ZÁZITKŮ PŘI POUZIVANI TOHOTO
SPOTŘEBIČE.**

Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!